

Konservierer K1-Pul-L

für eloxierte Oberflächen

Eigenschaften	Konservierer K1-Pul-L wird eingesetzt zum Konservieren von gereinigten Eloxaloberflächen
Einsatzgebiete	Eloxaloberflächen, Aluminium, Edelstahl, Messing und dergleichen. Es bildet sich ein temporärer wetter- und UV-beständiger Schutzfilm. Das Produkt lässt sich polieren und hinterlässt eine gleichmäßige nicht irisierende Schicht mit seiden-glänzendem Film.
Anwendung	<p>Konservierer K1-Pul-L wird pur mit weichem, saugfähigem Lappen auf den gereinigten und trockenen Untergrund dünn aufgetragen. Produkt antrocknen lassen und danach mit weichem, saugfähigem Lappen oder Poliertuch leicht auspolieren. Nicht auf erhitzten Oberflächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Nicht unter +10° C verwenden.</p> <p>Vorher an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Für unsachgemäßen Gebrauch kann keine Haftung übernommen werden.</p>
Verbrauch	1000 ml reichen für ca. 50 m ²
Technische Daten	Haltbarkeit: bei sachgemäßer Lagerung im geschlossenen Gebinde mind. 1 Jahr haltbar.
Wichtige Inhaltstoffe	Lösung von Kohlenwasserstoffen, Siliconen und Wachsen

Wichtige Hinweise

- Vor Gebrauch aufrühren bzw. schütteln.
- Unzugänglich für Kinder aufbewahren
- Im geschlossenen Gebinde lagern und vor Sonneneinstrahlung schützen
- An Arbeitsbereichen für gute Belüftung sorgen
- Hinweise im Sicherheitsdatenblatt berücksichtigen

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

Stand Januar 2016

AcroTec GmbH
Sitz der Gesellschaft:
Am Osterholz 1c · D – 85649 Brunthal
Fon: +49 8102 89 59 22
Fax: +49 8102 89 51 33

info@acrotec.de · www.acrotec.de
Geschäftsführer: Sabine Emmerling
Handelsregister Nr. 179112
Steuer-Nr.: 143/110/81005
Ust.-Ident-Nr.: DE 264789139

Bankverbindung Raiffeisenbank
Konto: 89 33 006
BLZ: 650 630 86
IBAN: DE76 6506 3086 0008 9330 06
BIC: GENODES1SAG